



Rozvodnice AL zprostředkovávají drátovou komunikaci mezi pokojovými termostaty a elektrotermickými hlaviciemi příslušných okruhů, případně zdrojem tepla, nebo oběhovým čerpadlem .

- **ALC006U** - ovládání 6 zón bez transformátoru
- **ALC006M** - ovládání 6 zón s transformátorem
- **ALC012U** - ovládání 12 zón bez transformátoru
- **ALC012M** - ovládání 12 zón s transformátorem
- **ALP03U** - ovládání 8 zón, výstupy pro ovládání oběhového čerpadla, zdroje topné vody a externí časovač, bez transformátoru pro napětí 230 V nebo 24 V
- **ALP06U** - ovládání 4 zóny, výstupy pro ovládání oběhového čerpadla a výstup pro řízení zdroje vytápění, napětí 230 V nebo 24 V

Obj. kód	Typ	Název	Balení	Cena bez DPH
ALC006U	IVAR.ALC	Rozvodnice ALC - ovládání 6 zón, bez transformátoru	1	1 720,00 Kč
ALC006M	IVAR.ALC	Rozvodnice ALC - ovládání 6 zón, s transformátorem	1	2 066,00 Kč
ALC012U	IVAR.ALC	Rozvodnice ALC - ovládání 12 zón, bez transformátoru	1	2 875,00 Kč
ALC012M	IVAR.ALC	Rozvodnice ALC - ovládání 12 zón, s transformátorem	1	3 452,00 Kč
ALP03U	IVAR.ALP	Rozvodnice ALP - ovládání 8 zón, bez transformátoru	1	2 368,00 Kč
ALP06U	IVAR.ALP	Rozvodnice ALP - ovládání 4 zóny	1	1 816,00 Kč

Poznámka: pro rozvodnici ALP012U nutno použít elektrotermické hlavice IVAR.TE 3040 bez proudu ZAVŘENO

